

CODICE ORDINAZIONE CILINDRO
ORDERING CODE

I campi in cui sono stati inseriti i valori di esempio sono obbligatori.
The fields containing sample values are compulsory.

MP **32 / 22 /** **X** **20** **S** **SP** **2**

Solo per cilindri MP
Only for MP cylinders

	Serie Type
Standard	RP
Magnetico Magnetic	MP

Quantità
Quantity

Esecuzione speciale / Special version (1) **SX**

Alesaggio Bore	Stelo Rod
25	18
32	22
40	22
50	28
63	28
80	36
100	45

Opzioni Options	
Guarnizioni Seals (vedi pag. 50) (see page 50)	
S	Standard
L	Basso attrito / Low friction
H	Viton® / Viton®
G	Acqua glicole / HFC-fluid

2° stelo / 2nd rod

Distanziale Spacer (per corse intermedie) (for intermediate strokes)	
SJ	Lunghezza distanziale in mm (corsa standard - corsa effettiva)
...	Spacer length in mm (standard stroke - real stroke)

Porte olio Oil ports	
Filettate / Threaded	X
A parete / Wall	Frontale / Front A
	Posteriore / Rear B
	Laterale / Lateral E

Corsa standard Standard stroke	
20	20 mm
50	50 mm
80	80 mm
100	100 mm

Codifica guidata interattiva disponibile su www.confortinet.com
Interactive coding wizard on www.confortinet.com

(1) Indicare **SX** ogni qual volta il cilindro ha opzioni o esecuzioni speciali. Specificare in coda il corrispondente codice (vedi pag. 52) seguito da eventuale numero di disegno.
Add SX when the cylinder has special options. Then, after the ordering code, specify the corresponding code (see page 52) followed by the drawing's number, if any.